

RC člen

typ: 6899 (obj. č. 6899-0-0231)

Návod k instalaci a používání

ABB s.r.o.
Elektro-Praga



Výrobek je v souladu se zákonem 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a jeho novelou 71/00 Sb.



0073-1-6226
27397

ABB s.r.o.
Elektro-Praga 
Resslova 3
466 02 Jablonec n. N.
Czech Republic
<http://www.abb-epj.cz>

N-6899 (11/2002-1)

Tel.: +420 483 364 111

Fax: +420 483 312 059

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

1. Technické údaje

Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz
Hodnoty součástí: 47 Ω + 0,39 μ F
Pracovní teplota: -25 až +70 °C

2. Důležitá upozornění

Připojení RC členu smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

3. Všeobecné informace

RC člen typu 6899 lze použít všude tam, kde může docházet k ovlivnění funkce vysoce citlivých elektronických zařízení spínáním induktivních zátěží (např. transformátory, stykače, relé, motory, zářivky apod.).

4. Instalace

Nejúčinnějšího potlačení rušivých napětových impulzů, které vznikají spínáním induktivních zátěží, lze dosáhnout připojením RC členu co nejbližší zařízení, jež je příčinou rušení.