

Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

Kód produktu 3299A-A40100 B

Dizajn Tango®








Varianta biela



POPIS

Pre komfortný časovací ovládač Busch-Timer® (6455) alebo časovač Busch-Timer® (6465 U-101).

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Slonová Kost'	3299A-A40100 C
 Šedá	3299A-A40100 S
 Běžová	3299A-A40100 D
 Hnedá	3299A-A40100 H
 Čierna	3299A-A40100 N
 Dymová Šedá	3299A-A40100 S2
 Vresová Červená	3299A-A40100 R2