

# Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

**Kód produktu** 3299A-A40100 C

**Dizajn** Tango®








**Variant** slonová kosť



## POPIS

Pre komfortné časovací ovládač Busch-Timer® (6455)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	3299A-A40100 B
 Šedá	3299A-A40100 S
 Běžová	3299A-A40100 D
 Hnedá	3299A-A40100 H
 Čierna	3299A-A40100 N
 Dymová Šedá	3299A-A40100 S2
 Vresová Červená	3299A-A40100 R2