

# Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

Kód produktu 3299A-A40100 D

Dizajn Tango®








Varianta béžová



## POPIS

Pre komfortné časovací ovládač Busch-Timer® (6455)

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Biela	3299A-A40100 B
 Slonová Kost	3299A-A40100 C
 Šedá	3299A-A40100 S
 Hnedá	3299A-A40100 H
 Čierna	3299A-A40100 N
 Dymová Šedá	3299A-A40100 S2
 Vresová Červená	3299A-A40100 R2