


# Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

Kód produktu 3299A-A40100 S

Dizajn Tango®






Varianta šedá



## POPIS

Pre komfortné časovací ovládač Busch-Timer® (6455)

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela	3299A-A40100 B
 slonová kosť	3299A-A40100 C
 béžová	3299A-A40100 D
 hnedá	3299A-A40100 H
 čierna	3299A-A40100 N
 dymová šedá	3299A-A40100 S2
 vresová červená	3299A-A40100 R2