

# Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

**Kód produktu** 3299A-A40100 N

**Dizajn** Tango®








**Varianta** čierna



## POPIS

Pre komfortné časovací ovládač Busch-Timer® (6455)

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 biela	3299A-A40100 B
 slonová kosť	3299A-A40100 C
 šedá	3299A-A40100 S
 béžová	3299A-A40100 D
 hnedá	3299A-A40100 H
 dymová šedá	3299A-A40100 S2
 vresová červená	3299A-A40100 R2