

# Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

**Kód produktu** 3299A-A40100 S2

**Dizajn** Tango®








**Variant** dymová šedá



## POPIS

Pre komfortné časovací ovládač Busch-Timer® (6455)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3299A-A40100 B
 slonová kosť	3299A-A40100 C
 šedá	3299A-A40100 S
 béžová	3299A-A40100 D
 hnedá	3299A-A40100 H
 čierna	3299A-A40100 N
 vresová červená	3299A-A40100 R2