


# Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

**Kód produktu** 3299H-A40100 18

**Dizajn** Levit®

**Variant** macchiato



## POPIS

**POZOR!** V prípade samostatnej inštalácie prístroja je nutné pre tento kryt použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510. ..).

V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií je nutné pre tento kryt použiť štandardné rámček zodpovedajúci násobnosti 3901H-A050.0 ..). Podľa pozície prístroja v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm 3901H-A00.55 ..).

Pre komfortné časovacie ovládač Busch-Timer® (6455) alebo časovač Busch-Timer® (6465).

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3299H-A40100 03
	šedá	3299H-A40100 16
	slonová kosť	3299H-A40100 17
	žltá	3299H-A40100 64
	červená	3299H-A40100 65
	oranžová	3299H-A40100 66
	zelená	3299H-A40100 67