


# Kryt ovládača časovacieho, s otvorom pre displej

**Kód produktu** 3299H-A40100 18

**Dizajn** Levit®

**Variant** macchiato



## POPIS

**POZOR!** V prípade samostatnej inštalácie prístroja je nutné pre tento kryt použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510. ..).

V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií je nutné pre tento kryt použiť štandardné rámček zodpovedajúci násobnosti 3901H-A050.0 ..). Podľa pozície prístroja v rámčeku je potrebné použiť ešte krajné alebo stredný kryt rámčeku s otvorom 55 × 55 mm 3901H-A00.55 ..).

Pre komfortné časovacie ovládač Busch-Timer® (6455) alebo časovač Busch-Timer® (6465).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	3299H-A40100 03
 Šedá	3299H-A40100 16
 Slonová Kosť	3299H-A40100 17
 Žltá	3299H-A40100 64
 Červená	3299H-A40100 65
 Oranžová	3299H-A40100 66
 Zelená	3299H-A40100 67