

Prístroj spínací pre snímače pohybu

Kód produktu 3299U-A00007



POPIS

Pre snímače pohybu dizajnových radov Swing® (L), Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Spínací prvok: 2 × relé

Zapnutie relé 2: cca 3 min. po zapnutí relé 1, resp. po zaznamenaní pohybu (nezávisí na vonkajšom osvetlení)

Vypnutie relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1

Max. 3 A ($\cos\phi > 0,8$)

Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.

V poistkovom puzdre je vložená jedna náhradná poistka F3 , 15/1500 A 250 V.

4vodičové pripojenie, 230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Je možné prepojiť niekoľko prístrojov paralelne (celková max. záťaž v paralelnom zapojení je rovnaká ako pre 1 prístroj).