


# Kryt rámečku s otvorom 55x55, krajný

**Kód produktu** 3901H-A00255 16

**Dizajn** Levit®

**Variant** šedá



## POPIS

Nutné v prípade použitia kryte 3299H-A40100 ..., 3299H-A40200 .. (tj. Pre ovládač časovacie komfortný Busch-Timer®, prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač s tunerom FM alebo rádio internetové Busch-inet).

Vymieňa sa za kryt u akejkoľvek krajnej pozície v štandardnom rámečku (pomocou priloženého plastového demontážneho kľúča). Video návod pre jednoduchú výmenu krytu nájdete v sekcii Podpora / Video manuály

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  biela         | 3901H-A00255 03 |
|  slonová kosť | 3901H-A00255 17 |
|  macchiato   | 3901H-A00255 18 |
|  žltá        | 3901H-A00255 64 |
|  červená     | 3901H-A00255 65 |
|  oranžová    | 3901H-A00255 66 |
|  zelená      | 3901H-A00255 67 |