


# Kryt rámečku s otvorom 55x55, krajný

**Kód produktu** 3901H-A00255 65

**Dizajn** Levit®

**Variant** červená



## POPIS

Nutné v prípade použitia kryte 3299H-A40100 ..., 3299H-A40200 .. (tj. Pre ovládač časovacie komfortný Busch-Timer®, prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač s tunerom FM alebo rádio internetové Busch-inet).

Vymieňa sa za kryt u akejkoľvek krajnej pozície v štandardnom rámečku (pomocou priloženého plastového demontážneho kľúča). Video návod pre jednoduchú výmenu krytu nájdete v sekcii [Podpora / Video manuály](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3901H-A00255 03
 šedá	3901H-A00255 16
 slonová kosť	3901H-A00255 17
 macchiato	3901H-A00255 18
 žltá	3901H-A00255 64
 oranžová	3901H-A00255 66
 zelená	3901H-A00255 67