


# Kryt rámečku s otvorom 55x55, krajný

**Kód produktu** 3901H-A00255 68

**Dizajn** Levit®M

**Variant** perleťová






## POPIS

Nutné v prípade použitia kryte 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. (tj. Pre ovládač časovacie komfortné Busch-Timer®, prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač s tunerom FM alebo rádio internetové Busch-inet, snímač kvality vzduchu) , zásuvky s nabíjaním cez USB alebo zásuvky so vstavaným prúdovým chráničom.

Vymieňa sa za kryt u akejkoľvek krajnej pozície v štandardnom rámečku (pomocou priloženého plastového demontážneho kľúča). Video návod pre jednoduchú výmenu krytu nájdete v sekcii [Podpora / Video manuály](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Onyx	3901H-A00255 63
 Oceľová	3901H-A00255 69
 Titánová	3901H-A00255 70