


# Kryt rámečku s otvorom 55x55, stredný

**Kód produktu** 3901H-A00355 66

**Dizajn** Levit®

**Variant** oranžová



## POPIS

Nutné v prípade použitia kryte 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. - na vnútornej pozícii pri troj- alebo viacnásobného rámečka (tj. pre ovládač časovacie komfortný Busch-Timer®, prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač s tunerom FM alebo rádio internetové Busch-inet).

Vymieňajú sa za kryt pri vnútornej pozícii v štandardnom rámečku (pomocou priloženého plastového demontážneho kľúča). Video návod pre jednoduchú výmenu krytu nájdete v sekcii [Podpora / Video manuály](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3901H-A00355 03
 šedá	3901H-A00355 16
 slonová kosť	3901H-A00355 17
 macchiato	3901H-A00355 18
 žltá	3901H-A00355 64
 červená	3901H-A00355 65
 zelená	3901H-A00355 67