


# Kryt rámečku s otvorom 55x55, stredný

**Kód produktu** 3901H-A00355 63

**Dizajn** Levit®M

**Variant** onyx






## POPIS

Nutné v prípade použitia kryte 3299H-A40100 .., 3299H-A40200 .. - na vnútornej pozícii pri troj- alebo viacnásobného rámečka (tj. pre ovládač časovacie komfortný Busch-Timer®, prístroj časovača Busch-Timer®, zosilňovač s tunerom FM alebo rádio internetové Busch-inet).

Vymieňajú sa za kryt pri vnútornej pozícii v štandardnom rámečku (pomocou priloženého plastového demontážneho kľúča). Video návod pre jednoduchú výmenu krytu nájdete v sekcii [Podpora / Video manuály](#)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 perleťová	3901H-A00355 68
 oceľová	3901H-A00355 69
 titánová	3901H-A00355 70